

RGBWY

彩

5色LED

5色LED(RGBWY) 特許取得済

MIX PEN[®]

TurnON[®] HB

取扱説明書

HYBRID＝高輝度＋長持ち

24色カラーチェンジ&カスタム

＊高輝度彩24色ペナライト

黄色・オレンジ・黄緑・白 (RGB作成混色)はキレイ

5色LED彩24色

(RGBWY)特許取得済

ターンオン公式ホームページの商品ページより取扱説明書 (PDF)をダウンロード及び閲覧いただけます。

http://www.turn-on.jp

商品ページの操作ガイドダウンロードのボタンをクリックしてください。

取扱説明書 PDFダウンロード

スイッチ2種：B A

＊頭数字は文中の見出しナンバーです

デコリング&デコキャップ

＊下記参照

B ボタン

2 逆送り

4 8 モード切替

5 メモリーモード切替

5 メモリー登録

5 カスタム設定

6 メモリー登録解除

A ボタン

1 ライトON・OFF

2 順送り

4 8 モード切替

5 メモリー登録時のカラー選択

6 メモリー登録解除

スイッチ色＝ブラック

→ライブ会場の暗がりの中でも操作中のスイッチ位置がわかるように本体とスイッチをコントラスト配色。

3 自動ロック機能

：誤操作防止

1. ライトON・OFF

①ライトON

A ボタンの押しかたで、2種類のライトON

A ボタン

A ボタンを短押し約0.5秒：記憶ON：カラーも記憶してON

A ボタンを長押し約2.0秒：リセットON

1.24色モード時のリセットON：レッド

2.カスタムモード時のリセットON：最初に設定したカラー

②ライトOFF

A ボタン長押し約2秒＝ライトOFFします。

A ボタン

2. カラー切替：順送り&逆送り

A ボタンを押すたびに、カラーが「順送り」で変わります。

A ボタン

B ボタンを押すたびに、カラーが「逆送り」で変わります。

B ボタン

＊カスタムモード・24色モードでも、操作できます。

順送り(Aボタン)カラー順表

1.レッド → 2.エンジレッド → 3.ローズ → 4.ブルー → 5.ライトブルー → 6.アイスブルー → 7.アquareブルー → 8.イエロー → 9.ライトイエロー → 10.オレンジ → 11.パッションオレンジ → 12.ヤマキオレンジ → 13.グリーン → 14.イエローグリーン → 15.ライトグリーン → 16.ババミントグリーン → 17.エメラルドグリーン → 18.ピンク → 19.ピーチ → 20.サクラピンク → 21.パイオレット → 22.パープル → 23.ラベンダーパープル → 24.ホワイト → (1.レッドに戻ります)

＊逆送り(Bボタン)は、上表と反対の色順で変化します。

3. 自動ロック機能＝使用中の誤操作防止

＊振っている最中にボタンを押してしまい、カラーが変わっていた…。

→点灯中、11秒後に「自動的に操作ロック」します。

＊ロック解除＝AボタンまたはBボタン連打

→次のカラーに切替わり、ロック解除されます。

A ボタンまたはBボタン連打

A ボタン または B ボタン 連打

次のカラーに切替わり、ロック解除されます。

4. 明るさ切替2モード：LOW(Eco)モード→HIGHモード

◆ライブシーンに合わせて・省エネモードとして・色調濃度調整として。＝2段階に明るさを切替えられます。

B ボタンを押しながらAボタンを押す。＝明るさが2段階に切替わります。

B ボタンを押しながらAボタンを押す

B ボタン + A ボタン

LOW(Eco)モード HIGHモード

(光量) 通常→明

＊B+A 操作するたびに明るさが切替わります。

＊明るさ切替後[2.カラー切替]及び[8.作動モード切替]は明るさモードを維持したまま作動します。

充電式電池

エネルギー・充電式エボルタ(別売り)

※「エネルギー」「エボルタ」はパナソニックの登録商標です。

使用上の注意

⚠ 注意 (対象年齢5才以上) 保護者の方にはかならずお読みください。

ライトの光を直接のぞいたり、直接目にあてたりしないでください。

※目に障害を与える恐れがあります。

●使用中、異常な熱さを感じたら、すぐにライトOFFにし、ご使用中を中止してください。

●乳幼児や小さいお子様の手の届かない場所に保管してください。

●濡れた手や、雨・雪また水中では、ご使用しないでください。

●本体に強い衝撃を与えないでください。

●小さい部品や、とがった部品がありますので、取扱いには十分注意してください。

●危険ですので分解や改造をしないでください。

●本来の使用目的以外に使用しないでください。

●破損や故障の原因となりますので、以下の点にご注意ください。

●電池の「プラス」④マイナス③を正しくセットしてください。

●(電池の)「プラス」④「マイナス」③を逆にセットすると、故障の原因は点灯不良・発熱などとなります)

●必ず電池は、全て新品(未使用)と同じ種類の電池を使用してください。

●(新旧・異なる種類の電池を混ぜて使用すると、本来の明るさや発光時間が、十分に得られません)

●長時間ご使用しない場合は、電池ボックスから電池を全て取り外し保管してください。

●(電池の液もれ・漏電・ショートを防ぐため)

●スティックヘッドは強い衝撃を加えると回転するように設計されています。

●(＝投打事故防止のため)故意に回さないよう、ご注意ください。

●予告なく商品の仕様が変更になる場合があります。

製品の不具合・故障の場合は、お客様コールセンター及びWEBお問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ！

TurnON[®] お客様コールセンター

フリーダイヤル 0120-66-4876

月～金 (祝祭日除く) 10:00～18:00

TurnON[®] 東京支店

https://www.turn-on.jp

WEB・メール お問い合わせ

webshop@turn-on.jp

TurnON[®] MADE IN YOKOSUKA JAPAN

【製造・販売元】TurnON co.,ltd.

神奈川県横浜須賀台ハイランド1-4-4

デコリング&デコキャップ

市販のデザインシールや切り抜き、さらにパソコンでオリジナルデザインを作成して「オリジナルグリップ」をデコ作成できます！

・シール・シート＝粘着有でも無でも対応。

・フタタイプ用紙・OPPシートでも可。

・厚み＝0.3mmまで。

＊本品には

②-1: 柄シート＝「ダイヤ&プラチナシルバー」と

②-2: 押えシート＝「クリアー&ゴールド」の合計4種類があらかじめ用意されています。お好みで使い分けてください。

＊②-2「押えシート・ゴールド」は透明保護シートを剥がしてからご使用ください。

①「デコリング」を引き抜く。

デコリング

②「重ねシート」

②-2 押えシート：クリアー

＊別入：ゴールド

②-1 柄シート：ダイヤ

＊別入：プラチナシルバー

デコキャップ

＊暗がりでも操作しやすく→手元がリク状に光ります

③「②重ねシート」を「デコキャップ」に巻き付けたまま、「デコリング」の凸背面レールを「デコキャップ」の凹部に合せ、スライドさせ留まるまで押し込み装着。

②-1: 柄シートを②-2: 押えシートの「折返し部」に挟み込み重ねる。→②重ねシート完成

折返し部

＊②-1と②-2を重ねて挟み込む

折返し部

「②重ねシート」完成

柄シート・押えシート

原寸サイズ

裏

5. メモリー登録&カスタム設定

カラー+カラー順を自由にカスタム設定。電池を抜いてもカスタム設定は保存されたまま！色重複選択も可能＝撮影・演出にも対応。
メモリー登録は50色まで登録可能。
50色(50番目)のカラーを登録すると自動的にOFFします。

※例として、オレンジ→パープル→ブルーの3色カスタム設定

5-①メモリーモードに切替えます

ゆっくり点滅

OFFの状態ではBボタンを長押し5秒
→レッドがゆっくり点滅
＝メモリーモードに切替ります。

OFFの状態では長押し5秒
してください

Bボタン

以下、例として、オレンジ→パープル→ブルーの3色メモリー&カスタム設定

5-①A:1色目:カラー選択

オレンジ ゆっくり点滅

1色目セレクト(例:オレンジ)
Aボタンで、メモリーしたい
カラーを点灯させます。
例:Aボタン×9PUSH=オレンジ点灯

Aボタン

5-①B:メモリー登録

オレンジ 速く点滅

Bボタン

Bボタンを押す:点滅が速くなります。
＝メモリー登録の完了です。
例:オレンジが速く点滅＝オレンジのメモリー完了

5-①C:2色目:カラー選択

パープル ゆっくり点滅

2色目セレクト(例:パープル)
Aボタンで、メモリーしたい
カラーを点灯させます。
例:Aボタン×12PUSH=パープル点灯

Aボタン

5-①D:メモリー登録

パープル 速く点滅

Bボタン

Bボタンを押す:点滅が速くなります。
＝メモリー登録の完了です。
例:パープルが速く点滅＝パープルのメモリー完了

5-①E:カラー選択+メモリー登録を繰り返す

ブルー 速く点滅

ご希望カラー数分の5-①A～作業を
繰り返します。
Aボタンで、メモリーしたいカラーを点灯
例:Aボタン×6PUSH=ブルー点灯
Bボタンを押す:点滅が速くなります。
＝メモリー登録の完了です。
例:ブルーが速く点滅＝ブルーのメモリー完了

希望色、数すべて5-①＝メモリー登録が完了したら...

1-②ライトOFF

5-②:メモリー登録を、カスタム設定

Bボタン

Bボタンを長押ししてライトOFFします。
＝カスタム設定の完了

1-①ライトON

5-③:次回＝メモリー&カスタム設定でON

次回ご使用(ON)時はカスタム設定で起動します。
Aボタンを押してライトONします。
・短押し約0.5秒:記憶ON
・短押し約0.5秒:記憶ON
＝ブルー点灯
・長押し約2.0秒:リセットON
・長押し約2.0秒:リセットON
＝オレンジ点灯

Aボタン

ブルー点灯

オレンジ点灯

6. カスタム設定&メモリー登録のALL解除

OFFの状態ではBボタンを長押し5秒で赤が点滅。
次に、Aボタンを長押しするとOFFとなり、
カスタム設定&メモリー登録はALL解除されます。

点滅

ゆっくり点滅

Aボタン

Aボタンを長押し:
ライトOFFとなります。
次回点灯時は
24色モードになります。

Bボタン

OFFの状態ではBボタンを長押し5秒
→レッドがゆっくり点滅＝メモリーモードに切替ります。

7. カスタム設定&メモリー登録の再設定及び上書き

「5.メモリー登録&カスタム設定」手順5-①からやり直してください。
※「6.カスタム設定&メモリー登録のALL解除」を行わなくても、
「データの書き換え＝再設定」ができます。

8. 作動モード切替:カスタムモードと24色モード切替

急にカスタム設定していないカラーを光らせたい!
＝カスタム設定を解除することなく、24色モードに切替え可能。

Aボタンを押しながらBボタンを押す(ご使用中(点灯中)に操作)
＝カスタムモードと24色モードが切替わります。

例:カスタムモードからの切替

点滅2回

カスタムモード
ブルー点灯

Aボタン + Bボタン

モード切替

24色モード
レッド点灯

モード切替

さらに
モード切替

点滅2回

24色モード
レッド点灯

Aボタン + Bボタン

前回の24色モードの最後に消した
カラーに切替わります。

前回のカスタムモードの最後に消した
カラーに切替わります。

点滅2回

9. その他

・自動OFF
電池が消耗しすぎると、自動的にOFFするよう設定しております。
＝電池の過放電による負荷軽減(電池液漏れ・破裂防止)のため。

電池交換方法

- ①「キャップ部」を「左回り」(反時計回り)に回し、取り外してください。
※電池交換時には「必ずライトをOFF」にしてください。
※スティックヘッドは力を加えると回転するよう設計されています。(投打時の事故防止)
- ※「グリップ部」をしっかり持って回してください。
- ②「電池カバー」を取り外してください。
※「電池ボックス」をご確認ください。
※「電池カバー」凸部「電池ボックス」凹部をご確認ください。
- ③「電池ボックス」の中から電池3本を全て取り外し、市販の「アルカリ乾電池単4形:3本(新品)」を⊕⊖の向きを正しくセットしてください。
※リボンを引き出してから電池をセットしてください。
電池をセットする際はリボンが電極に触れないようにしてください。
※電池「プラス⊕ マイナス⊖」を逆にセットすると、故障の原因(点灯不良・発熱)となります。
※必ず3本の電池全てを新品(未使用)電池と交換してください。
※アルカリ乾電池推奨です。充電式電池(ニッケル・水素充電電池)及びマンガン乾電池でもご使用いただけますが、本来の明るさや発光時間が十分に得られない場合があります。
- ④「電池カバー」をセットし「キャップ部」を「右回り」(時計回り)に回し、取り付けてください。

☆電池脱落防止のロック機能付です☆


※「電池カバー」をセットする際は「電池カバー」凸部を「電池ボックス」凹部に合わせてセットしてください。
※「グリップ部」をしっかり持って回してください。
※「キャップ部」を回している途中回らなく(抵抗感)なったら、更に強く回してください。
※「カチッ」と音(感触)がしたら、完全に締まった(ロックされた)状態になりますので、回すのを止めてください。
※緩まない(ロックされている)か確認してください。
※使用方法の手順でライトON・OFFをご確認ください。
※正常に点灯しない場合は①からの手順を繰り返してください。

②-1 柄シート・②-2押えシートサイズ＝原寸 オリジナル作成時(プリントアウト・市販シール・切抜きetc)参考にしてください。

②-1
柄シート



②-2
押えシート



裏
デコリング&デコキャップ
取扱説明