

デフォルトモード 1.2: 順送り(スイッチ1)カラー順表

=長押し: スキップと短押の両方で選択操作ができます=

デフォルト-1: 12/56色 長押しスキップ: 12色 / 短押し: 56色

デフォルト-2: 56/361色 長押しスキップ: 56色 / 短押し: (361色)

①56基準色の近似濃淡色を(5~10色)搭載=例: エンジレッドは(7)色の近似濃淡色搭載。  
②各近似濃淡色の最終色は消灯色です→次へ色の移行を識別しやすいよう設定。

順送り(1ボタン)カラー順表: 1 2 / 5 6 / (3 6 1) 色

1.レッド(5) 2.エンジレッド(7) 3.ルビー(6) 4.ローズ(6)

5.ブルー(8) 6.スカイブルー(7) 7.ライトブルー(5) 8.アークティックブルー(6)

9.クォーターブルー(6) 10.アークティックブルー(7) 11.ターコイズ(6) 12.パステルブルー(6) 13.ミントブルー(6)

14.イエロー(6) 15.ライム(8) 16.アッシュイエロー(5) 17.ライトイエロー(7) 18.オパールイエロー(10)

19.オレンジ(7) 20.ライトオレンジ(6) 21.パッションオレンジ(8) 22.ヤマバキオレンジ(6)

23.アッシュオレンジ(5) 24.ベールオレンジ(5)

25.ブラク(7) 26.アイボリーブラウン(5) 27.ミルクティー(6)

28.グレイ(9) 29.イエローグレイ(8) 30.ライトグレイ(7) 31.アップルグレイ(7)

32.ペパーミントグレイ(6) 33.オパールグレイ(7)

34.カーネルグレイ(6) 35.パステルグレイ(6) 36.エメラルドグレイ(6) 37.ミントグレイ(7)

38.ロイヤルグレイ(7) 39.ターコイズグレイ(8)

40.エンジレッド(7) 41.ライトブルー(5) 42.パッションブルー(5) 43.カーネルブルー(7) 44.エンジレッド(7)

45.フレンチローズ(5) 46.サクラビ(7) 47.アッシュブルー(7) 48.スミレブルー(6)

49.エンジレッド(6) 50.パステルブルー(6) 51.ペンダーブルー(6) 52.アッシュブルー(6) 53.スミレブルー(5)

54.ホワイト(8) 55.ウォームホワイト(6) 56.ブラク(5) →→→1.レッド(5)に戻ります。

\*逆送り(2ボタン)は、上表と反対の色順でカラーチェンジします。

●PL保険加入品: 各種安全性能試験実施済

- 1. EU 玩具安全基準: 適合 / JIS ニッケル検査済 / 強度・落下試験済
2. 自放熱型 LED: 高出力 LED 発熱対策済。
3. 危険な高速点滅=フリッカーなし / 周波数: 2,200Hz 以上で設定。
4. スイッチ・プロテクター: 誤操作防止 + 充電口保護=汗が不入り構造。
5. 電池保護回路 + 物理的断電: レザー付 / ナイロンの充電事故対策構造。
6. 経済産業省許可済: リチウムイオン充電電池搭載における構造設計。

リチウムイオン充電電池内蔵: USB 充電式

●スティック type: 全重量: 約 85g (リチウムイオン充電電池1本込)



充電式電池内蔵

USBケーブル(TYPE-C)に接続し充電してください。

背面: Decoリング背面QRコード



★MIX PEN La 3 ボタン操作方法

QRコードをスキャンしてください

- ・デフォルト①: 12色スキップ & 56色
・デフォルト②: 56色スキップ & 361色
・2メモリ登録 / 推し色1色登録 / 明るさ切替・モード切替 / 56色-361発色見本 / 分布色度図

使用上の注意 (注意: 対象年齢5才以上) 保護の方法は必ずお読みください

- ライトの光を直接のぞいたり、直接目にあてたりしないでください。
●ご使用中、異常な熱さを感じたら、すぐに主電源をOFFにし、ご使用を中止してください。
●乳幼児や小さいお子様の手の届かない場所に保管してください。
●濡れた手や、雨・雪または水の中へは、使用しないでください。
●本体に強い衝撃を与えないでください。
●小さい部品や、とがった部品がありますので、取扱いには十分注意してください。
●危険ですので分解や改造をしないでください。
●本来の使用目的以外に使用しないでください。
●破損や故障の原因となりますので、以下の点にご注意ください。
●ヘッドは強い衝撃を加えると回転するように設計されています。(= 誤打事故防止のため) 故意で回さないよう、ご注意ください。
●予告なく商品の仕様が変更になる場合があります。

TurnON お客様コールセンター 0120-66-4876
フリーダイヤル 月～金(祝祭日除く) 10:00～18:00
TurnON 株式会社 神奈川県横浜須賀野ハイランド1-4-4

RGBWY: 5色 SLED 取扱説明書 でんちゴミ削減 SDGs

★USB充電式=約13時間: 明るさ発色キープ★ =オフィシャル発色見本帳: 5LED-361色=



★彩361色: 高輝度カラーチェンジ&カスタム-ペンライト 推し色フルカバー-361色+暗くならず約13時間点灯

- ★デフォルト2種=①12/56色・②56/361色
★スキップ長押し(自動色送り)+セレクト短押し色選択
★2メモリ+推し色1色メモリ+ジャンプ・明るさ切替

付属品

- ストラップ: 1本 ●取扱説明書(本書): 1枚
●USBケーブル(TYPE-C)
●リチウムイオン充電電池内蔵



Main Function ●充電式フルカラー361色+12/56色切替 ●2メモリ+推し色メモリ+明るさ切替

- 電池交換不要!! USB充電式&高輝度高発色約13時間キープ ●Eco: 約20時間発光
●充電残量いつでも1PUSH確認=カラー点灯表示: RGB: 赤/緑/青: 3色点灯で表示
●業界No.1キープ発色: 高輝度RGBWY-SLED搭載: 黄色・白LEDを独立搭載し、薄色作成
●推し色フルカバー!! デフォルト①=12/56色 & 56/361色: スキップ機能付
●2メモリ+カスタムセッティング機能: デフォルト1(12/56色) / デフォルト2(56/361色) から、色数・順番を選び、自由自在にメモリ+カスタムサイズ設定。(最大50色まで: 逆送り/可)
●推し色Directメモリ+一発ジャンプ! : 瞬時に発光させたい1色をメモリ+即点灯
●2in1明るさ切替: 点灯中、瞬時にHIGH・Ecoモード切替
●4in1スイッチ=スイッチが推し、デフォルト1,2とメモリ1,2を1PUSHで瞬時に切替
※1: 複数回使用による充電電池の劣化により異なります / 充電可能回数: 約500回

ON/OFF: スイッチ3種+ブレーカ(主電源)のご使用方法

★ブレーカ(主電源): 上にスライド=電源ON / 下にスライド=電源OFF

- ライトON...スイッチDを
●短押し約0.5秒 / 記憶ON: 消灯時カラーを記憶して点灯。
●長押し約2.0秒 / リセットON=1.レッドから点灯します。
●ライトOFF...スイッチDを約2.0秒押ししてください。
●カラーチェンジ...スイッチ1を短押し→色順が順送りになり、スイッチ2を短押し→色順が逆送り(逆送り)します。
●スイッチ1/2を「長押し」→「自動スキップ」で順送り/逆送りします。
例) 56/361色モードでは、56色スキップを離して短押し→361色選択できます。
\*メモリ設定中も「逆送り」で色選択できます。

スイッチ3種 2 D 1 + 主電源(ブレーカ)

★はじめに必ず確認 プレーカ(主電源)
○電源ON: 上スライド = 使用・充電時
○電源OFF: 下スライド = 保管・携帯時
●メモリ登録後は「4in1装置」に: ON/OFFスイッチが3つに増。
●メモリ1=スイッチ1が、ON/OFFスイッチに。
●メモリ2=スイッチ2が、ON/OFFスイッチに。
\*デフォルト1/2=スイッチDが、ON/OFFスイッチのまま。

メモリ機能(色順・色数の変更)のご使用方法

メモリ 1
①ライトOFFにした状態で、スイッチDを押しながらスイッチ1を1秒間長押ししてください→レッドがゆっくり点滅します。
②スイッチ1を押すと色が順送り、スイッチ2を押すと逆送りになります。→スイッチDを押すと色が選択され、点滅が早くなります。
設定したい順に色を選択してください。(最大50色まで設定可能。またブルー→レッド→ブルーなど重複選択も可能)
③色を全て選んだら、スイッチDを長押ししてください→ライトOFFになり、メモリ1の設定完了となります。
メモリ 2
①ライトOFFにした状態で、スイッチDを押しながらスイッチ2を1秒間長押ししてください→レッドがゆっくり点滅します。
②メモリ1の②操作と同様です。(最大50色まで設定可能。またブルー→レッド→ブルーなど重複選択も可能)
③色を全て選んだら、スイッチDを長押ししてください→ライトOFFになり、メモリ2の設定完了となります。

\*50番目を設定する自動でOFFになり、設定完了となります。

メモリパターンの選択・切替: 1PUSHで瞬時に切替 = 4in1装置

メモリ 1
●ライトON...スイッチ1を約0.5秒押し、指を離してください。(OFFの状態を長押しすると、1番目の色から始まります。)
●ライトOFF...スイッチ1を約2.0秒押ししてください。
メモリ 2
●ライトON...スイッチ2を約0.5秒押し、指を離してください。(OFFの状態を長押しすると、1番目の色から始まります。)
●ライトOFF...スイッチ2を約2.0秒押ししてください。

●メモリパターンの書き方

- ①メモリ1の書き方...上記メモリ1操作を、そのまま行ってください。
②メモリ2の書き方...上記メモリ2操作を、そのまま行ってください。

●メモリパターンのリセット方法

- ライトOFFにした状態で、スイッチ2を押しながらスイッチ1、またはスイッチ1を押しながらスイッチ2を押ししてください。→レッドが3回点滅し、そのままOFFします→リセットの完了となります。
\*デフォルト1-2(12/56色・56/361色)は消去できません。

★ブレーカ(主電源): 物理的断電スイッチ

- 電源ON: ご使用中(点灯・充電)は上スライドで常に電源ON状態に。
●電源OFF: 持ち運び時・保管時(充電電池放電防止)は下スライドで電源OFF。
\*事故防止=急な発熱や異常動作時には電源OFFに→充電電池から断電します。

スイッチ3種 2 D 1 + 主電源(ブレーカ)

※装置部のみ: 約65g (リチウムイオン充電電池込)
●Decoリング
●スイッチ
●プロテクター
●スイッチD
●スイッチ2
●スイッチ1
○電源ON: 上スライド = 使用・充電時
●電源OFF: 下スライド = 保管・携帯時
ブレーカ

デフォルト1(12/56色)とデフォルト2(56/361色)の切替

- 消灯中(ライトOFF時)に、スイッチDを2回連打。
→1回点滅=デフォルト1(12/56色)
→3回点滅=デフォルト2(56/361色) \*再度2回連打で切り替わります。
\*メモリ登録前に切り替えてください=メモリ登録中は操作できません。

推し色Directメモリ+一発ジャンプのご使用方法

- ①推し色を点灯させ、スイッチ1を押し続けます。またはスイッチ2を押し続けます。→推し色が1回点滅し設定完了となります。
②いずれかの色が点灯している状態で、スイッチDを押すと、推し色にジャンプします。
③設定した推し色が点灯している状態で、スイッチ1またはスイッチ2を押すと、推し色にジャンプする前の点灯色に戻り、通常操作に戻ります。
●推し色Directメモリ「推し色」の上書き方法
上記: 「推し色Directメモリのご使用方法」を、そのまま行ってください。

2パターン明るさ切替 (HIGHモード・Ecoモード)

- 点灯中(ライトON時)に、スイッチDを2回連打すると、明るさが切り替えられます。(HIGH-Ecoモード切替)
\*Ecoモード: 電力約40%ダウンの+1.5~1.7倍時間長持ちです。

スイッチ・プロテクター: 回転式スイッチ誤操作防止+充電口保護カバー

●ご使用時や携帯時の「スイッチ誤操作防止」
●汗やほこりからUSB接続口(充電口)を守る「保護カバー」
④USB接続口(正面) ③完全CLOSE ②スライド回転 ①完全OPEN
汗・埃から保護 → ハードロック=110° 同時に一発回転 → ソフトロック
180°=USB接続口を汗やほこりから保護 カチッとハードロック=110° → 携帯・保管時の点灯防止
スライドカバー=0°~100° → ご使用中の誤操作防止に

★カラー点灯で「使用中」も「充電中」も充電残量確認

使用中: ライトON
RGBカラー点灯表示
100%充電完了=自動消灯
充電中: ライトOFF
180度回転
180度回転
●底面ボタンを押し続けている間だけ点灯します。
\*点灯色・ご使用モードで異なります
\*充電時間(0%から100%までの充電時間)→約5時間~5時間30分
\*出荷時の充電量は約70~80%です。

●Decoリング: かんたん!!グリップカスタマイズ

①柄シートを「Decoリング」に巻き付けたまま、指で押さえ、②「Decoリング」の凸面側を「Decoリング」の凹面に合わせ、スライドさせ留まるまで押し込む。
①ヘッドを取り外し「Decoリング」を引き抜く。
②柄シートを押しながら③Decoリングをスライド装着。
②柄シート: 13mm x 94mm
\*イメージ図: 原寸ではありません。
13mm Decoリング用 13mm x 94mm 94mm